

Samsung B7722

Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Samsung B7722 dual-sim telefoon. Vaak staat dit toestel bij het eerste opstarten reeds op het Nederlands menu. Mocht dit niet zo zijn dan treft u hieronder 5 stappen aan waarmee u de GSM op een Nederlands menu kan krijgen.

Instellen op NL Menu

1. Start de GSM op zonder simkaarten en klik op "Menu" rechtsonderin het hoofdscherm
2. Selecteer: Ustawienia (Icoontje met een tandwiel)
3. Selecteer: Telefon (icoontje met een GSM en tandwiel)je)
4. Selecteer: Jezyk
5. Selecteer in beide vakjes "Nederlands" en klik op > Zapisz en Tak

De GSM zal zich nu opnieuw opstarten maar dan in het Nederlands.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

Wij spenderen weinig geld aan dure reclame. Wij investeren liever in service en betaalbare kwaliteit. Hierdoor is mond-tot-mond reclame echter uitermate belangrijk. Ons verzoek: Bent U tevreden? Zo ja, zegt het voort. Zo nee, laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,

Team AlwaysConnected

Tel: 036-5240891